

(取付例)



補助板を使用して設置することも可能です



※1 パワーヤモリ
取付例



※2 分電盤の形状が木製の場合
取付例





取付不可例

①漏電ブレーカーが横向きのため取付不可



②アンペアが大きいいため取付不可（パワーヤモリでも対応不可）



③アンペアブレーカー、漏電ブレーカーがないため取付不可



④開閉器タイプのため取付不可

